

Gebruikersinstructie

RH Logic 400

- 1 Zithoogte verstelling:** Zorg dat de hoek tussen bovenbeen en onderbeen 90 ° is.
- 2 Rughoek verstelling:** Individuele verstelling van de rughoek t.o.v. de zitting.
- 3 Zitdiepte verstelling:** Houd minimaal 2 vingers tot een vuist afstand tussen voorkant zitting stoel en knieholte.
- 4 Rughoogte verstelling:** Druk de knop in rechts van de rug. Pak de rug met beide handen vast en stel de gewenste hoogte in. Plaats de bolling van de rugleuning van de stoel in de holling van uw rug.
- 5 Armlegger hoogte:** Druk de grijze knop in en de armlegger is vrij om in hoogte te verstellen.
- 6 Breedte verstelling armlegger:** Draai de knop los, verstel de armlegger in de gewenste stand en draai de knop weer vast.
- 7 Top armlegger 360° draaibaar:** Draai de top van de armlegger in de gewenste stand.
- 8 Ontgrendelen bewegingsmechaniek:** Draai de knop naar achteren en de stoel beweegt. De stoel is in iedere stand traploos weer te blokkeren.
Let op: Zonder de juiste stand van de gewichtsinstellingsknop, beweegt de stoel niet zoals u wilt!
- 9 Gewichtsinstellingsknop:** Zet eerst het bewegingsmechaniek vrij. Draai de knop per beurt 10 slagen om, en voel de tegendruk. Herhaal dit een aantal keren totdat de stoel in iedere stand evenwichtig aanvoelt.

RH Logic 400



Oplaasbare lendesteun

