

- 1 Zithoogte:** zorg dat de hoek tussen bovenbeen en onderbeen 90° is en dat je voeten plat op de vloer staan.
- 2 Rughoek:** stel de rughoek ten opzichte van de zitting naar wens in.
- 3 Zitdiepte:** zorg voor minimaal twee vingers tot een vuist ruimte tussen de voorkant van de zitting en je knieholte.
- 4 Rughoogte:** trek de hendel rechts achterop de rugleuning omhoog. Schuif de rugleuning op en neer tot de bolling goed in de holling van je rug valt. Gebruik het lumbaalpompje om de steun in je onderrug naar wens harder of zachter in te stellen.
- 5 Armlegger hoogte:** druk de grijze knop in en houd deze ingedrukt. Verstel de armlegger in hoogte en laat de knop los om deze vast te zetten.
- 6 Armlegger breedte:** draai de vlindermoer aan de onderkant van de armlegger los. Stel de armlegger in de gewenste breedte en draai de vlindermoer daarna weer goed vast.
- 7 Top armlegger 360°:** draai de top van de armlegger in de gewenste stand.
- 8 Bewegingsmechaniek ontgrendelen:** draai de knop naar achteren zodat de stoel kan bewegen. De stoel is in iedere stand traploos weer te blokkeren.
Let op: Zonder de juiste stand van de gewichtsinstellingsknop beweegt de stoel niet zoals je wilt.
- 9 Gewichtsinstellingsknop:** zet eerst het bewegingsmechaniek vrij. Draai de knop telkens ongeveer tien slagen en voel de tegendruk. Herhaal dit totdat de stoel in iedere stand evenwichtig aanvoelt.



* Oplaasbare lendesteun



Scan de QR-code om te ontdekken hoe eenvoudig de RH Logic 400 bureaustoel aan te passen is.

